

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÈN BẮT MUỖI VÀ CÔN TRÙNG NION CN-100M PRO



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

ĐÈN BẮT MUỖI THẾ HỆ MỚI NION CN-100M PRO



100-120m²

IPX4




Bóng LED GAPON tuổi thọ **>20.000** GIỜ



Tia UV BƯỚC SÓNG KÉP bắt muỗi hiệu quả gấp **2 LẦN**




Chỉ số chống nước **IPX4**



Công nghệ **Light Sensor** tự động bật tắt



An toàn cho trẻ em và người già



Vỏ hợp kim nhôm chịu nhiệt, chống ăn mòn, độ bền **< 10 NĂM**

CHI TIẾT CẤU TẠO



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model: CN-100M PRO
- Công suất : 6W
- Điện áp đầu vào : 220V/50H
- Điện áp đầu ra : 2500-3500V
- Chức năng tích hợp : Điều khiển ánh sáng tự động
- Diện tích sử dụng : 100-120m²
- Chiều dài dây nguồn : 1.2 mét, dây nguồn cao su
- Kích thước sản phẩm : 49.5*9.5*32.5cm
- Kích thước thùng carton : 55.5*133*7.5cm
- Trọng lượng tịnh : 2.9KG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Trước khi sử dụng đèn bắt muỗi phải kiểm tra xem nguồn điện và điện áp sử dụng có đúng AC 220V 50Hz.
2. Sản phẩm này có khả năng chống nước IPX4 nên sẽ phù hợp cho cả sử dụng trong nhà và ngoài trời.
3. Đặt đèn diệt muỗi ở những nơi muỗi có thể vào hoặc nơi muỗi thường tập trung nhiều như các góc tối, nơi ẩm thấp
4. Sử dụng trong nhà: Đèn diệt muỗi nên được đặt vuông góc với nguồn sáng tự nhiên như cửa ra vào, cửa sổ và cửa phải đóng kín. Cửa sổ có thể ngăn muỗi xâm nhập từ bên ngoài.
5. Thời gian sử dụng ngoài trời: Nên bật đèn một giờ trước khi trời tối và tắt đèn một giờ sau khi trời sáng.
6. Đèn diệt muỗi nên được đặt ở nơi tối, tránh xa nguồn sáng, và nên để xa cây cối và các vật dụng khác càng nhiều càng tốt.

CÁC BƯỚC VỆ SINH LƯỚI ĐIỆN

1. Trước khi vệ sinh vui lòng tắt nguồn điện rồi xả điện bằng cách dùng tuốc nơ vít có tay cầm cách điện và chạm vào lưới điện.
2. Tháo lưới bảo vệ, dùng dao cạy khóa và lấy lưới bảo vệ ra;
3. Làm sạch lưới điện bằng bàn chải;
4. Lắp lại lưới bảo vệ và ấn lưới bên ngoài vào khóa.



ĐIỆN ÁP CAO NGUY HIỂM



**KHÔNG CHẠM VÀO
THIẾT BỊ BÊN TRONG.**



**KHÔNG CHO PHÉP
TRẺ EM VẬN HÀNH MÁY.**

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành : 12 - 24 tháng tùy thuộc vào loại đèn bắt côn trùng & muỗi.
2. Bộ phận bảo hành : Hệ thống điều khiển mạch, phần linh kiện thiết bị bên trong đèn.
3. Trong trường hợp máy lỗi, vui lòng liên hệ ngay với tổng đài để được hỗ trợ.
4. Chế độ bảo hành sản phẩm theo hợp đồng bán sản phẩm hoặc niêm yết trong phiếu bảo hành.

Lưu ý : Ngay cả trong thời gian bảo hành, phí sửa chữa sẽ được tính trong các trường hợp sau:

- (a) Vận hành không theo hướng dẫn sử dụng
- (b) Tự ý tháo dỡ, sửa chữa, bảo dưỡng không đúng cách, tem niêm phong không còn, hoặc có dấu hiệu tháo máy tự sửa chữa. Sản phẩm rơi vỡ do người dùng.
- (c) Sản phẩm được sửa chữa tại các trung tâm bảo hành không được ủy quyền của Nion Việt Nam.
- (d) Thiệt hại do hỏa hoạn, động đất, hành vi của bên thứ ba, các tai nạn khác, cố ý, cầu thả, sử dụng sai hoặc sử dụng trong các điều kiện bất thường khác của khách.
- (e) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng.

Tổng đài hỗ trợ bảo hành sản phẩm: 024.777.888.99 (24/7)



CÔNG TY TNHH NION VIỆT NAM

Hotline:0982.593.115 | **Website:** Nion.vn | **Email :** info@nion.vn

Địa chỉ

Miền Bắc: Số 18/169 Doãn Kế Thiện, P.Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Miền Nam: Số 52 Đường số 36, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP.

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh