



CÔNG TY TNHH NION VIỆT NAM

Hotline : 024.777.888.99 | Tư vấn bán hàng : 0982.593.115

Website : Nion.vn | Email : info@nion.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÈN BẮT MUỖI NION GD07 PRO



THÔNG TIN SẢN PHẨM

Model: GD07 Pro

Quạt DC: 8025

Tần số: 50Hz

Dòng rò: >0,1 mA

Điện áp: 220V

Công suất hiệu dụng đầu vào: 7W

Điện trở cách điện: 500MΩ

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng. Sau khi đọc, vui lòng giữ nó đúng cách để tham khảo trong tương lai.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1. Đèn bắt muỗi NION GD07 Pro	01
2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm	01
3. Bản chải làm sạch	01

CHỨC NĂNG SẢN PHẨM

- Sử dụng đèn Led có bước sóng đặc biệt, ánh sáng tím để thu hút côn trùng, ánh sáng dịu, tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, tuổi thọ cao.
- Vỏ nhựa ABS có độ bền cao, hình thức đẹp chống ăn mòn.
- Thiết bị sử dụng quạt có lực hút mạnh mẽ và lưới điện cao thế để diệt côn trùng, nâng cao hiệu quả hoạt động của máy.
- Bộ phận đựng xác côn trùng được cá nhân hoá để dễ dàng vệ sinh
- Không phát sinh tia lửa, độ ồn thấp, không hoá chất độc hại, an toàn và thân thiện với môi trường.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Phạm vi sử dụng

Sản phẩm này có thể sử dụng trong nhà, bệnh viện, trường học, khách sạn, văn phòng quán bar, nhà bếp, căng tin và những nơi trong nhà khác. (Diện tích 20 - 40 mét vuông)

Cách sử dụng

- Đặt các thiết bị ở nơi tối thiểu cách mặt đất hơn 1 mét để tránh việc ánh sáng thu hút muỗi bị chặn lại bởi các vật thể khác. Đặt thiết bị ở nơi lỗ thông hơi sẽ gây cản trở luồng thông khí.

2. Cách sử dụng tốt nhất là: Bật máy để bắt đầu diệt muỗi một giờ trước khi vào phòng đồng thời đóng cửa ra vào, cửa sổ và tắt đèn
3. Khi không sử dụng, vui lòng tắt đèn bắt muỗi sau đó rút phích cắm điện ra.

Vệ sinh và bảo trì

1. Khi vệ sinh, trước tiên bạn phải rút phích cắm điện ra, dùng phần thanh kim loại của tua vít vít chặt vào hai sợi cáp mạng trên lưới điện để xả capacitors, sau đó dùng bàn chải mềm quét sạch xác muỗi trên lưới điện.
2. Dùng chổi mềm, mảnh để vệ sinh đèn bắt muỗi sau đó lau nhẹ nhàng. Không dùng vật cứng hoặc dùng lực mạnh để tránh làm hỏng đèn hoặc cánh quạt của thiết bị. Nghiêm cấm cho người dưới 12 tuổi vận hành hoặc làm sạch thiết bị này.

LƯU Ý

1. Trước khi vệ sinh hoặc di chuyển đèn bắt muỗi, trước tiên hãy rút phích cắm điện.
2. Khi đèn bắt muỗi đang hoạt động, vui lòng không đặt ngón tay hoặc đồ vật khác vào sản phẩm để tránh bị thương hoặc tai nạn (có nguy cơ bị điện giật).
3. Vui lòng không đặt đèn bắt muỗi nơi có tia cực tím, ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng mạnh, không để đèn ở nơi trẻ em hoặc trẻ sơ sinh có thể đặt tay đến.
4. Sản phẩm này không có bộ phận nào có thể sửa chữa được, vui lòng không tháo rời và sửa chữa khi không có kỹ thuật.
5. Sản phẩm này không phù hợp với chuồng trại, chuồng chăn nuôi và những nơi tương tự.
6. Không thể sử dụng sản phẩm này ở những nơi tồn tại nhiều chất gây cháy nổ.
7. Nếu bạn thấy sản phẩm có vấn đề về chất lượng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thể đưa ra phương án giải quyết.